

# KAKELUGNSFOG

Kakelugnsfog används till gamla kakelugnar där fogmassan mellan kaklen ramlat bort så att ugnen ser allmänt risig ut, eller till nyuppsatta kakelugnar som aldrig blivit fogade förut. Fogmassan fyller ut fogar och andra ojämnheter och fräschar upp helhetsintrycket. Den tätar även mellan kaklen så att rökavgaserna inte går in i rummet genom fogarna.

**Innehåll:** Krita och titanvitt.

**Passar till:** Vita kakelugnar. För fogning av färgade kakelugnar tillsätts pigment i passande kulör.

**Räcker till:** ca 1-3 kakelugnar.

## GÖR SÅ HÄR:

1. Skrapa bort lös fog med en kniv. Var försiktig så inte glasyren skadas.
2. Blanda ihop den mängd du behöver med vatten till en grötig konsistens.  
*OBS!* Undvik inandning av damm. Låt blandningen svälla en stund.
3. Fukta befintlig fog för att den nya fogmassan ska få bättre fäste.
4. Pressa in fogmassan i fogar och håligheter med en gummispattel eller slickepott.
5. Eftertorka med en fuktig trasa eller svamp diagonalt över fogarna för att undvika att fogmassan följer med.
6. Låt torka och polera sedan med vanligt polertrassel eller en kraftig frottéhandduk.

